

## הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיה פנסוניה דיגיטלית (טלפון חכם)

### חיוג למנוי פנים-

לחץ על לחיץ השלוחה המבוקשת או חייג את מס' השלוחה בין 101-164.  
אם ישמע צליל פנוי, המתן לתשובה.  
אם ישמע צליל קצר – דבר!  
הנך מקושר לשלוחה.

### מענה לחיוג פנים-

בהתאם למתג מצבי תשובה.  
במצב 1: הרם את השפופרת או לחץ רמקול.  
במצב 2: דבר! הנך נמצא בשיחה.

מעבר משיחת רמקול לשיחה בשפופרת ייעשה ע"י הרמת השפופרת.

למעבר משיחה בשפופרת לשיחה ברמקול, לחץ רמקול והנח את השפופרת.

### חיוג למנוי חוץ-

לחץ על לחיץ קו או חייג 9.  
האזן לצליל חיוג החוץ וחייג את המספר המבוקש.

### חיוג חוזר-

לחץ על REDIAL.

### חיוג מספר מהספרייה – חיוג מקוצר-

לחץ \* וחייג את קוד המספר בספרייה בין 500-000.

### חטיפת שיחה כללית-

לחטיפת שיחה המצלצלת בשלוחה אחרת לחץ 40.

### חטיפת שיחה פרטית-

חייג 40 ואת מס' השלוחה שברצונך לחטוף ממנה שיחה.

### החזק-

להחזקת שיחת חוץ: לחץ HOLD.  
האזן לצליל החיוג וחייג ליעד חדש.  
לחזרה לשיחה – לחץ על לחיץ קו החוץ המהבהב.

### העברת שיחות-

לחץ על לחצן TRANSFER וחייג את שלוחת היעד המבוקשת.



מרכזיות טלפונים



חדרי ישיבות



תשתיות מחשבים



מחשבים-חומרה ותחזוקה



מערכות מתח נמוך

### שיחת ועידה-

חייג למנוי הראשון והמתן לתשובה.  
לחץ על לחצן CONF.  
חייג למנוי השני והמתן לתשובה.  
לחץ שוב על לחצן CONF ואחד בין השיחות.

### "נודניק"-

חייג למספר חוץ, כאשר ישמע צליל תפוס לחץ על לחצן REDIAL.

### חניה על שלוחה תפוסה-

חייג לשלוחה. כשישמע צליל תפוס, לחץ על הספרה 6, כשהשלוחה תתפנה היא תחייג ישירות לשלוחתך.

### נא לא להפריע-

לחץ על לחצן FWD/DND + 1.

לביטול מצב זה לחץ FWD/DND + 0.

### עקוב אחרי-

1. לחץ על לחצן FWD/DND  
2. בחר את סוג הניתוב שברצונך לבצע:

### סוגי עקוב אחרי-

- כל השיחות -2.
- בזמן תפוס -3.
- באין מענה -4.
- בתפוס ובאין מענה -5.
3. חייג 0 ואת מס' השלוחה.

\* לביטול עקוב אחרי: לחץ FWD/DND + 0.

### שרות לילה-

למעבר משרות יום לשרות לילה חייג 781 ונתק (משלוחה 101 בלבד).  
למעבר משרות לילה לשרות יום חייג 780 ונתק (משלוחה 101 בלבד).

### השתקת מיקרופון/שפורפרת-

לחץ על לחצן MUTE. (לביטול ולהפעלה).

### תכנות לחצן בטלפון חכם-

99 PROGRAM לחצן מבוקש לתכנות.  
לתכנות שלוחה פנימית הקש 1 + מס' השלוחה + AUTO DIAL STORE  
לתכנות מס' טלפון חיצוני הקש 2 + 9 + מס' הטלפון המבוקש + AUTO DIAL STORE



מרכזיות טלפונים



חדרי ישיבות



תשתיות מחשבים



מחשבים-חומרה ותחזוקה



מערכות מתח נמוך

## הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיה פנסוניה דיגיטלית (טלפון רגיל)

### חיוג למנוי פנים-

חייג את מס' השלוחה המבוקשת בין 101-164.  
אם ישמע צליל פנוי, המתן לתשובה.  
הנך מקושר לשלוחה!

### מענה לחיוג פנים-

הרם את השפורפרת ודבר. הנך נמצא בשיחה.

### חיוג למנוי חוץ-

חייג 9 לקבלת קו חוץ וחייג את המס' המבוקש.

### חיוג חוזר-

לחץ על מקש REDIAL.

### חיוג מספר מהספריה – חיוג מקוצר-

לחץ \* וחייג את קוד המספר בספריה בין 500-000.

### חטיפת שיחה כללית-

לחטיפת שיחה נכנסת חייג 40.

### חטיפת שיחה פרטית-

לחטיפת שיחה פרטית חייג 41 ואת מס' השלוחה המצלצלת.

### החזק-

להחזקת שיחת חוץ לחץ על לחיץ FLASH.

לחזרה לשיחה לחץ שנית על FLASH.

### העברת שיחות-

לחץ על לחיץ FLASH + מס' שלוחה.

### חניה על שלוחה תפוסה-

חייג לשלוחה. כשישמע צליל תפוס, לחץ על הספרה 6, כשהשלוחה תתפנה היא תחייג ישירות לשלוחתך.

### נא לא להפריע-

חייג 7101.

לביטול חייג 7100

### עקוב אחרי-

1. חייג 710.

2. בחר את סוג הניתוב שברצונך לבצע:

### סוגי עקוב אחרי-

כל השיחות – 2.

בזמן תפוס – 3.

באין מענה – 4.

בתפוס ובאין מענה – 5.

3. חייג 0 ואת מס' השלוחה.

לביטול עקוב אחרי יש לחייג 7100.



מרכזיות טלפונים



חדרי ישיבות



תשתיות מחשבים



מחשבים-חומרה ותחזוקה



מערכות מתח נמוך