

הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיה פנסוניה (טלפון חכם)

חיוג למנוי פנים-

לחץ על לחיץ השלוחה המבוקשת או חייג את מס' השלוחה בין 101-124
אם ישמע צליל פנוי, המתן לתשובה.
אם ישמע צליל קצר – דבר!
הנך מקושר לשלוחה.

מענה לחיוג פנים-

בהתאם למתג מצבי תשובה.
במצב 1: הרם את השפופרת או לחץ רמקול.
במצב 2: דבר! הנך נמצא בשיחה.
מעבר משיחת רמקול לשיחה בשפופרת ייעשה ע"י הרמת השפופרת.
למעבר משיחה בשפופרת לשיחה ברמקול, לחץ רמקול והנח את השפופרת.

חיוג למנוי חוץ-

לחץ על לחיץ קו או חייג 9.
האזן לצליל חיוג החוץ וחייג את המספר המבוקש.

חיוג חוזר-

לחץ על REDIAL.

חיוג מספר מהספרייה – חיוג מקוצר-

לחץ * וחייג את קוד המספר בספרייה בין 00-99.

חטיפת שיחה כללית-

לחטיפת שיחה המצלצלת בשלוחה אחרת לחץ 40.

חטיפת שיחה פרטית-

חייג 41 ואת מס' הקבוצה שברצונך לחטוף ממנה שיחה.

החזק-

להחזקת שיחת חוץ: לחץ HOLD.
האזן לצליל החיוג וחייג ליעד חדש.
לחזרה לשיחה – לחץ על לחיץ קו החוץ המהבהב.

העברת שיחות-

לחץ על לחצן TRANSFER וחייג את שלוחת היעד המבוקשת.

שיחת ועידה-

חייג למנוי הראשון והמתן לתשובה.
לחץ על לחצן CONF.
חייג למנוי השני והמתן לתשובה.
לחץ שוב על לחצן CONF ואחד בין השיחות.



מרכזיות טלפונים



חדרי ישיבות



תשתיות מחשבים



מחשבים-חומרה ותחזוקה



מערכות מתח נמוך

"בזדניק"-

חייג למספר חוץ, כאשר ישמע צליל תפוס לחץ על לחצן REDIAL.

חניה על שלוחה תפוסה-

חייג לשלוחה. כשישמע צליל תפוס, לחץ על הספרה 6, כשהשלוחה תתפנה היא תחייג ישירות לשלוחתך.

נא לא להפריע-

הרם שפופרת
לחץ על כפתור FWD/DND
חייג + 4 # להפעלה או חייג 0 לביטול

עקוב אחרי-

הרם שפופרת
חייג *71

בחר סוגי עקוב אחרי-

חייג 0 - לביטול
חייג 1 - לכל השיחות המגיעות לשלוחה
חייג 2 - למצב תפוס או אין מענה
חייג 3- להעברה ליעד חיצוני

* בחר מספר שלוחה או מספר מינוי חיצוני
* חייג # והנח שפופרת
* העברה ליעד חיצוני מותנה בהגדרות המרכזייה

* לביטול עקוב אחרי: לחץ FWD/DND + 0. + סולמית#

שרות לילה-

למעבר משרות יום לשרות לילה חייג #782 ונתק (משלוחה 101 בלבד).
למעבר משרות לילה לשרות יום חייג #781 ונתק (משלוחה 101 בלבד).

השתקת מיקרופון/שפופרת-

לחץ על לחץ MUTE. (לביטול ולהפעלה).

תכנות לחצן בטלפון חכם-

PROGRAM לחצן מבוקש לתכנות.

לתכנות שלוחה פנימית הקש 1 + מס' השלוחה + AUTO DIAL STORE
לתכנות מס' טלפון חיצוני הקש 2 + 9 + מס' הטלפון המבוקש + AUTO DIAL STORE

חשוב מאוד לא לתכנת על לחצני הקווים



מרכזיות טלפונים



חדרי ישיבות



תשתיות מחשבים



מחשבים-חומרה ותחזוקה



מערכות מתח נמוך