

## הוראות הקלטה

### כניסה לתיכנות

1. חייג לאחת משלוחות המענה והמתן למענה (אם המענה אינו מוקלט ישמע ביפ).
  2. הקש \*900.
  3. הקש את ארבעת ספרות סיסמת טכנאי (ברירת מחדל 1234).
- יציאה מתיכנות**

1. הקש \*900. לאחר ההקשה ישמע הפתיח המתאים בהתאם למנורה הדלוקה.

### טבלת הקלטה

### הקלטה

ברירת מחדל	תיכנות שיש לבצע	פעולה רצויה
	[*]+[100 ]+[XX]+[צליל]+[הקלטה]+[#] -XX ראה הערה	הקלטת הודעה
	[*]+[101]+[XX] -XX ראה הערה	השמעת הודעה

הערה:

XX – מציין את מס' ההודעה המוקלטת, כאשר:

XX=00 : הודעת יום

XX=10 : הודעת לילה

XX=20 : הודעת חג

### שינוי מצב יום / לילה / חג

שינוי מצב יום / לילה / חג מתבצע בשני אופנים:

a. ע"י לחצן בפנל המכשיר.

b. ע"י חיוג אל אחת משלוחות המכשיר.

לאחר מענה המכשיר יש להקיש:

עם סיסמת מרכזן: \*8+[1234]+[X]

או /

ללא סיסמת מרכזן: \*8+[X]

כאשר : יום X=0

לילה X=1

חג X=2

אוטומטי =3



מרכזיות טלפונים



חדרי ישיבות



תשתיות מחשבים



מחשבים-חומרה ותחזוקה



מערכות מתח נמוך